

ZEMO VMLGK2 v2.x u. Arztbüro

Wie lautet die Transport-PIN beim ZEMO VML-GK2?

Wenn das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde, z.B. nach Reparaturen oder dem Wechsel der Pufferbatterie ist die erneute Vergabe der PIN notwendig.

Zunächst müssen Sie die Transport-PIN beim ZEMO VML-GK2 eingeben.

ZEMO VML-GK2: Transport-PIN = 0000

ZEMO VML-GK2 v3.1.0 telematik ohne sicheren Versand (bis 2019): Transport-PIN = 00000000

ZEMO VML-GK2 v3.1.0 telematik mit sicherem Versand:

Sie erhalten die Transport-PIN mit der Inbetriebnahme-Email gesendet (auf die Email, die Sie bei der Bestellung angegeben haben)

Eindeutige ID: #1025

Verfasser: Support-Admin

Letzte Änderung: 2022-01-08 19:51