

Mein Gerät lässt sich nicht einschalten, was kann ich tun?

Achten Sie darauf, dass die Batterien voll und richtig eingelegt sind.

Verwenden Sie AA-Alkaline Batterien mit 1,5 Volt. Akkus und Longlife-Batterien (Zink-Kohle) sind nicht geeignet.

Eindeutige ID: #1000

Verfasser: Support-Admin

Letzte Änderung: 2016-05-10 10:14