

# **Basisrollout: ZEMO VMLGK2 v2.x u. Arztbüro**

## **Wie lautet die Transport-PIN beim ZEMO VML-GK2?**

Wenn das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde, z.B. nach Reparaturen oder dem Wechsel der Pufferbatterie ist die erneute Vergabe der PIN notwendig.

Zunächst müssen Sie die Transport-PIN beim ZEMO VML-GK2 eingeben.

Transport-PIN = 0000

Eindeutige ID: #1025

Verfasser: Support-Admin

Letzte Änderung: 2016-05-04 08:01