


Einbindung des Omnikey 8751 in ds win plus

Installieren Sie zunächst die Treiber CD für das Omnikey 8751 Gerät.

1) Starten Sie ds win plus

2) Gehen Sie in der Menüleiste auf den Reiter *Einstellungen Kartenlesegeräte*



Nehmen Sie die Einstellungen, wie markiert, vor. Bestätigen Sie dann mit *OK*.